

EC Auto Load SOP 1.0

1. EC Auto Load 動作為將南橋 SPIROM 中 EC code 自動燒入至 IT8587 EC chip 中，僅需動作燒入一次即可
2. M/B 生產 SMT 後在第一次開機前，須確認 EC Auto Load 完成
3. Auto Load 確認方式以及注意事項
 - a. 當 AC plug in 後 AC LED 指示燈亮起，即完成 auto load
 - b. 若 M/B 設計上無 AC LED 指示燈，AC plug in 後須至少等 5 秒，已確保 auto load 完成
 - c. auto load 避免在 DC mode 下動作(按 power button)
 - d. 在 AC LED 指示燈未亮前或 5 秒內避免 AC plug out