

PerKey update(Windows) SOP Ver1.0

History:

2018/11/28 Ver1.0 Initial Version.

Update PerKey 步驟:

1. 更新 PerKey for Windows 版：

a. 執行 PerKeyFlash 程式

名稱	修改日期	類型	大小
docking_b.bin	2018/10/31 上午 ...	BIN 檔案	55 KB
ITESHFU.exe	2017/6/7 下午 04...	應用程式	1,583 KB
ITESHFULog20181126135944.txt	2018/11/26 下午 ...	文字文件	1 KB
PerKey Release Not.txt	2018/9/26 上午 1...	文字文件	1 KB
PerKey.P3	2018/10/31 上午 ...	P3 檔案	55 KB
PerKeyFlash.bat	2018/9/20 下午 0...	Windows 批次檔案	1 KB
SHFU.ini	2018/10/31 上午 ...	組態設定	1 KB

b. 執行 PerKeyFlash.bat，即會自動進行更新 MCU 的程序。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\N950Tx\Desktop\P3>if "" == "" goto DefaultFile
C:\Users\N950Tx\Desktop\P3>copy docking_b.bin docking_b.bin /y
The file cannot be copied onto itself.
0 file(s) copied.
C:\Users\N950Tx\Desktop\P3>ITESHFU.exe
```

ITESensorHubFirmwareUpdate v3.0.2

Launch update mode

Start updating

Completed

Found Device!

Old Version: PerKey FW Version : 1.00.P3\$

New Version: PerKey FW Version : 1.00.P3\$

Start Load Code Flow(0x000000 ~ 0x00DC00).

erase

write

read

Compare OK.

Total Time: 2 s

c. PerKey 更新完畢後，視窗自動關閉後，請手動對系統關機。

d. 關機後請做一次 AC 插拔再開機，即完成更新 PerKey 的程序。

注意事項:

1. Update PerKey 過程中禁止按壓 K/B、Mouse、AC 插拔...等不當操作動作。
2. Update PerKey 需遵行各項步驟方為完整流程，過程中因 MCU 無法管控鍵盤 LED，外在現象屬正常，如鍵盤 LED....等狀態。
3. AC 插拔請間隔 3 秒以上。(此秒數依據不同機種會有所不同)。